Smart USB-WLAN Adapter

Kurzanleitung

Ausgabe: 07

: 31500BMB ei enumm Datum: 15.02.2022



Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2022. Alle Rechte vorbehalten

HINWEIS

Die Informationen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden. Bei der Vorbereitung dieses Dokuments wurde größtmögliche Sorgfalt aufgewendet, um die Genauigkeit der Inhalte sicherzustellen. Jedoch entsteht durch die Aussagen, Informationen und Empfehlungen in diesem Dokument keinerlei ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung.

Überblick

De Smart USB-WLAN Adapter (kurz: WLAN-Modul) ist ein Modul, das in den USB-Port eingesteckt werden kann, um lokale Wartungsarbeiten für das Gerät über das WLAN-Modul und eine Mobil-App durchzuführen. Details zu den geeigneten PV-Gerätemodellen und Versionszuweisungen finden Sie im Benutzerhandbuch der App. Dieses Dokument beschreibt die Nutzung des WLAN-Moduls anhand des Wechselrichters als Beispiel.



HINWEIS

Verwenden Sie das Anfangskennwort beim ersten Einschalten und ändern Sie es sofort nach der Anmeldung. Um die Sicherheit des Kontos zu gewährleisten, ändern Sie das Kennwort regelmäßig und vergessen Sie das neue Kennwort nicht. Wenn Sie das Anfangskennwort nicht ändern, kann dies zur Offenlegung des Kennworts führen. Ein Kennwort, das über einen längeren Zeitraum nicht geändert wurde, kann gestohlen oder geknackt werden. Wenn ein Kennwort verloren geht, ist der Zugriff auf die Geräte nicht mehr möglich. In diesen Fällen haftet der Nutzer für alle Schäden, die der PV-Anlage entstehen. Unterbrechen Sie die WLAN-Verbindung zwischen dem Telefon und dem WLAN-Modul nicht. indem Sie sich in einem anderen WLAN-Netz einwählen.

- Modul nicht, indem Sie sich in einem anderen WLAN-Netz einwählen. Nach Abschluss des Vorgangs entfernen Sie das WLAN-Modul vom Gerät und montieren Sie die Staubschutzabdeckung für den USB-Anschluss wieder am Gerät.

3 Betriebsumgebung						
<element></element>		Bereich	<element></element>	Bereich	Bereich	
Betriebstemperaturbereich		–30 °C bis +65 °C	Betriebsfeuchte	5 % bis 95	%	
Lagertemperaturbereich		–40 °C bis +70 °C	Größte Höhe	4000 m		
4 Technische Daten zur Leistung						
<element></element>	Тес	hnische Daten	<element></element>	Technische D	aten	
Produktmodell	USE	8-Adapter2000-C	Kunststoffmaterial	PC + ABS (30	%)	
Abmessungen	30 mm x 14 mm x 94 mm		Standard und Frequenzband	802.11b, 802.11g, 802.11n 2,412 GHz bis 2,484 GHz		
Nettogewicht	20 g		Schutzart	IP20		
Porttyp	USB 3.0		Umweltschutz	RoHS		
Installationsmodus	Stecker		Lagerumgebung	Trockene und gut belüftete Umgebung ohne korrosives Gas		
Übertragungsreichweite	10 m (kein Hindernis)		Zertifizierung für Funkfrequenz	Konform mit SRRC, CE, FCC, RCM und TELEC.		

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Warum kann nicht nach dem WLAN-Namen gesucht rde

- Das WLAN-Modul wurde nicht ordnungsgemäß eingesetzt. Stecken Sie das Modul ab und wieder ein, um eine zuverlässige Installation sicherzustellen. Der Abstand vom Telefon zum WLAN-Modul erfüllt die Anforderungen an die
- Übertragungsdistanz nicht
- Nachdem das WLAN-Modul an das Gerät angeschlossen wurde, wird der Hotspot automatisch deaktiviert, sofern Sie das Gerät nicht über die App Verbunden oder nach einer Verbindungsdauer von mehr als 30 Minuten keine Operationen auf dem Gerät durchgeführt wurden. In diesem Fall entfernen Sie das Gerät und schließen Sie es erneut an, bevor Sie erneut suchen. Das WLAN-Modul ist beschädigt. Tauschen Sie das Modul aus.

Warum kann das WLAN-Modul nicht verbunden werden?

- Das WLAN-Modul wurde nicht ordnungsgemäß eingesetzt. Stecken Sie das Modul ab und wieder ein, um eine zuverlässige Installation sicherzustellen. Das WLAN-Modul ist beschädigt. Tauschen Sie das Modul aus. Das WLAN-Modul dar nicht verwendet werden, wenn das Telefon mit dem WLAN-Modul verbunden wird. Entfernen Sie das Netzwerk aus der WLAN-Liste und verbinden Sie sich erneut mit dem WLAN. Der Bildschirm variiert je nach Telefonmodell.



Wie ändere ich das WLAN-Kennwort?

Nachdem die SUN2000-App mit dem Gerät verbunden ist, können Sie das WLAN-Kennwort ändern, indem Sie Folgendes auswählen: Wartung > WLAN-Kennwort ändern

Warum zeigt die App eine Nachricht mit dem Hinweis, dass das WLAN ungültig oder belegt ist?

Das WLAN-Modul wird gerade von einem anderen Telefon verwendet. Warten Sie, bis sich das andere Telefon abgemeldet hat, oder stecken Sie das Modul ab und wieder ein.